

Check List : Contrôle hebdomadaire			
Date :	Heure :	Véhicule # :	Km :
Remarques :			
Nom du chauffeur :		SIGNATURE :	
Nom du Mécanicien :		SIGNATURE :	
Numéro de tâche	Catégorie	Contrôles	Statut
	Détection	Écouter bruits anormaux du moteur (grincements, vibrations)	
1	Détection	Fuites sous le véhicule	
3	Moteur	Vérifier le niveau d'huile moteur	
4	Moteur	Vérifier le niveau du liquide de refroidissement	
8	Moteur	Vérifier les durits, la propreté et supports du radiateur	
	Moteur	Vérifier la tension et l'état de la courroie du ventilateur	
5	Moteur	Vérifier le niveau liquide de frein et d'embrayage	
15	Moteur	Nettoyer et souffler le filtre à air	
6	Moteur	Vérifier le niveau du lave-glace et fonctionnement des gicleurs/essuie-glaces	
16	Moteur	Contrôler la suspension selon le type de véhicule : ressorts (état, alignements des lames de ressorts) silentbloc (ressorts arrière, barre stabilisatrice, levier principal), amortisseurs (fuites, fixation des bagues)	
2	Pneus	État des pneus : contrôle visuel (craquelures/fissures, dégâts, usure normale, roues de secours)	
17	Pneus	Contrôler la pression (cf. page 1 logbook) et vérifier bouchons de valves	
	Électricité	Vérifier le niveau d'eau de la batterie, cosses et fixation	
18	Électricité	Voyants lumineux du tableau de bord, éclairages intérieurs et extérieurs	
10	Sécurité	Vérifier fonctionnement des portes, serrures, vitres et ceintures	
9	Sécurité	Vérifier présence et inventaire des équipements de bord	
12 et 13	Communication	Contrôle fonctionnel radio HF/VHF/Traceur avec la base	
14	Nettoyage	Nettoyer l'intérieur, l'extérieur et sous le véhicule	
	Finalisation	Remplir le Logbook et vérifier la date du prochain service	